



Modell: Nexa-005

## OPTISK BRANDVARNARE med inbyggt 5-års batteri

Denna instruktionsfolder innehåller viktig information om hur man korrekt installerar och sköter brandvarnaren. Läs igenom hela denna folder före installation och behåll foldern för framtidens referens.

Nexas brandvarnare Nexa-005 är konstruerad för att känna av rökpartiklar och ge en tidig varning om brand skulle uppstå (förutsatt korrekt placering och underhåll).

### TEKNISK DATA

#### Nexa-005

Batteri	3V litiumbatteri (inbyggt)
Batteritid	Upp till 10 år
Garanti	5 år
Larmsignal	85 dB (A) vid 3 meter
Drifttemperatur	0°C – 40°C
Luftfuktighet	10 – 90 % RH
Känslighet rök	0.08 – 0.18 db/m

### EGENSKAPER

- Optisk sensor som detekterar pyrande bränder
- LED indikering för larm och spänning
- Varning för låg batterinivå
- Inbyggt litiumbatteri (CR-123A) med 5 års garanti
- Levereras med monteringsdetaljer
- 85dB larmsignal
- Pausfunktion
- Dammskydd medföljer

### VIKTIGT

- Ta inte bort eller koppla ifrån batteriet för att stoppa falskvarn. Öppna fönster eller ventilera luften runt brandvarnaren för att stoppa larmet och/eller tryck på pausknappen.
- Brandvarnaren är avsedd att användas i enbostadshus.
- Denna brandvarnare är inte lämplig för användning i byggnader som inte är bostäder. Brandvarnaren är inte en ersättning för ett fullvärdigt larmsystem som krävs enligt lag eller av brandmästaren.
- Brandvarnaren upptäcker förbränningspartiklar i luften (rök). Den reagerar inte på flammor eller gas.
- Brandvarnaren är konstruerad att avge en larmsignal om en brand håller på att utvecklas.

### PLACERING AV BRANDVARNAREN

En förutsättning för att brandvarnaren ska kunna ge tidig varning är att den är installerad där branden uppstår. Nexa rekommenderar därför att du installerar en brandvarnare i varje rum och på alla våningar.

**Enplans bostad:** För att få ett minimiskydd, placera larmet i entréhallen mellan boendeytorna (inklusive köket) och sovutrymmena. Placera den så nära boendeytorna som möjligt och se till att larmet kan höras vid vistelse i sovrummen. Se figur 1 för exempel.

**Flervänings bostad:** För att få ett minimiskydd, placera ett larm i trapphuset (entréplan) och ytterligare ett larm ovanför övervåningens trappavsvärs, samt ett larm i taket i källaren vid foten av trappan. Detta täcker källarvåningen men inte krypgrund och oinredda vindutrymmen. Se exempel i figur 2.

### Takmontering

Eftersom het rök stiger och sprids, rekommenderas du att montera den i taket på en central plats. Undvik områden där luften inte cirkulerar, t.ex. hörnutrymmen. Håll den även borta från föremål som kan förhindra ett fritt luftflöde. Placera enheten minst 30 cm från ljusarmaturer eller inredningsdetaljer som kan hindra rök/värme att nå fram till detektorn. Placera den minst 1 meter från väggen. Se figur 3A.

### Väggmontering, då takmontering ej är möjlig


Undvik att montera enheten långt inne i ett hörn. Placera brandvarnarens övre kant minst 15 cm och högst 30 cm från taket. Se figur 3A.

### I lutande tak


På ytor som lutar eller innertak som går upp i nock, ska detektorn monteras 90 cm från den högsta punkten mätt horisontellt därför att stillastående luft under nocken kan hindra rök att nå fram till enheten. Se figur 3B.

**OBS:** För rekommenderat/maximalt skydd ska ett larm finnas i varje rum (utom kök, badrum och garage).

**PLACERA INTE NÅGOT LARM I KÖKET eller i BADRUMMET** då matos eller ånga kan aktivera larmet. **PLACERA INTE NÅGOT LARM I GARAGET** då det är risk att avgaserna aktiverar det.




FIGUR 1. Enplans bostad




FIGUR 2. Flervänings bostad

### PLACERING I TAK OCH PÅ VÄGG



FIGUR 3A



FIGUR 3B

### MONTERING

- Ta bort monteringsplattan på baksidan av brandvarnaren.
- Dra batteripinnen åt höger och vik in fliken i spåret i mitten. Genom detta aktiveras batteriet.
- Testa brandvarnaren, se avsnitt TESTA
- Installera monteringsplattan på valt ställe i taket. Var noga med placeringen av din brandvarnare.
- Placerar brandvarnaren mot monteringsplattan och vrid brandvarnaren medurs tills den klickar på plats.
- Tryck på testknappen för att kontrollera att brandvarnaren fungerar korrekt.

### TESTA

- Testa både före och efter installation för att vara säker på att de fungerar.
- Tryck på Testknappen, brandvarnaren avger larmsignal och röd LED blinkar snabbt.
- Testa enbart med testknappen. Använd aldrig öppen eldsläga då detta kan förstöra brandvarnaren.
- Testa dina brandvarnare rutinmässigt 1 gång/månad.

### DRIFT

- Röd LED blinkar en gång var 6 minut, visar att batteriet är laddat och status är OK.
- Vid larm avger enheten en hög pulserande signal och röd LED blinkar snabbt.
- Vid låg batterinivå avger brandvarnaren en kort signal en gång var 43 sekund.

### PAUSFUNKTION

Brandvarnaren har en kombinerad knapp för test- och pausfunktion. Med pausfunktionen kan du stoppa larmsignalen om varnaren utlösas på grund av ett falskvarn. Du aktiverar pausfunktionen genom att trycka in test-/pausknappen. Röd LED-indikator blinkar var 10 sekund för att indikera att kläget är aktivt. Brandvarnaren återgår automatiskt till normalläge efter ca 9 minuter.

### LARMMINNE

Brandvarnaren har ett larmminne som visar om den har larmat. Då blinkar den gröna LED-indikatorn var 43:e sekund i 24 timmar. För att avbryta den i förtid, tryck på testknappen. Brandvarnaren återgår då till normalläge och minnet är nollställt.

**VANLIGA ORSAKER OCH HUR MAN UNDKIKER****FALSKLARM**

En brandvarnare detekterar och reagerar på rökpartiklar i luften. Rökpartiklarna gör att brandvarnaren lamar. Denna funktion innebär att brandvaren även kan reagera på dammpartiklar, fukt eller andra partiklar i form av pollen, insekter mm. Dessa faktorer är oftast orsaken till falsklarm.

**BRANDVARNARENS GARANTI**

Denna brandvarnare har 5 års begränsad garanti mot tillverkningsfel. (Gäller från inköpsdatum.) Garantiansvaret är begränsat till värdet av en motsvarande brandvarnare. Defekta brandvarnare ska återlämnas till återförsäljaren tillsammans med en beskrivning av problemet. Godkänd reklamation ersätts med en ny brandvarnare av samma eller likvärdig typ. Vid reklamation måste kvitto som bekräftar inköpsdatum uppvisas.

**UNDERHÅLL OCH RENGÖRING**

Brandvarnaren bör rengöras regelbundet och minst två gånger per år. Rengör din brandvarnare genom att dammsuga utväntigt längs öppningen mot den optiska kammaren, så att damm och smuts försvinner.

**VIKTIGT:** Försök inte öppna brandvarnaren för att rengöra inuti, då gäller inte garantin.

**ÅTERVINNING**


- Enheten består huvudsakligen av återvinningsbart material.
- Släng inte förpackningen, enheten och innehållet i förpackningen med hushållssoporna, utan att följa gällande bestämmelser.
- Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), ska denna produkt återvinnas.
- För mer information, ring återförsäljaren eller den lokala myndighet som ansvarar för avfallshantering

Tillverkare:  
Nexa Trading AB, Sverige

Prestandadeklarationen (DoP) finns  
på vår webbplats – [www.nexa.se](http://www.nexa.se)



FELKÄLLA	ÅTGÄRD
<b>Ånga och fukt.</b> Falsklarm kan uppstå om brandvaren är placerad för nära badrum, tvättstuga eller andra platser med hög luftfuktighet.	Placerera brandvaren minst 2 meter från badrum, tvättstuga eller andra platser där hög luftfuktighet kan förekomma.
<b>Damm och smuts.</b> Då luften passerar fritt genom detektionskammaren kommer brandvaren locka till sig en del damm och pollernpartiklar. Detta kan detta leda till falsklarm. Brandvaren kan också bli mer känslig p g a detta vilket kan medföra oönskade larm.	Dammsug brandvaren regelbundet, använd ett munstycke av plast så att elektroniken inte skadas. Undvik att montera brandvaren på ställen med mycket damm och smuts. Sätt gärna en "hätta" över brandvaren eller ta bort den helt och hållet under tiden du utför renoveringsarbeten hemma.
<b>Drag, damm och luftströmmar.</b> Falsklarm kan bero på att brandvaren har placerats för nära dörrar, fönster, ventilationssystem, fläktar, luftkanaler, värme pumpar eller liknande. Detta kan medföra att dammpartiklar virvlar upp och in i detektionskammaren.	Installera inte brandvaren där det är dragigt, i närheten av fönster och dörrar, ventilation, fläktar, luftkanaler, värme pumpar eller liknande. Hitta en bättre placering för brandvaren, längre bort från drag och luftströmmar.
<b>Temperaturvariationer</b> kan skapa kondens i detektionskammaren. Till exempel om brandvaren placeras i ett rum där fönster öppnas för ventilation under vintern, nära utgångar, balkongdörrar eller andra platser där det växlar mellan kallt och varmt.	Undvik att montera brandvaren i rum med snabba temperaturväxlingar eller nära fönster och dörrar som ofta öppnas och stängs. Flytta brandvaren till en plats med en mer jämn och stabil temperatur.
<b>Ogynnsam placering.</b> Fel placering i en instabil inomhus miljö, drag, närbild till elektriska apparater (EMC) och belysning kan orsaka falsklarm.	Placerera brandvaren minst 5 meter från öppna spisar, kaminer eller andra värmeapparater. 2 meter från ventilationskanaler, värme pumpar och luftkonditionering. 1 meter från lampor och lysrör.





Model: Nexa-005

## OPTICAL SMOKE ALARM with built-in 5-year battery

*This instruction leaflet contains important information about the correct installation and operation of your smoke alarm. Read the whole leaflet carefully before starting installation and keep it for future reference.*

The Nexa-005 smoke alarm is designed to detect smoke particles and to issue an early warning if a fire should break out (assuming correct placement and maintenance).

### TECHNICAL DATA

#### Nexa-005

Battery	3 V lithium battery (built-in)
Battery lifetime	Up to 10 years
Warranty	5 years
Alarm signal	85 dB(A) at 3 metres
Operating temperature	0–40°C
Ambient humidity	10–90% RH
Sensitivity, smoke	0.08–0.18 db/m

### PROPERTIES

- Optical sensor that detects smouldering fires
- LED indicator for alarm and voltage
- Low battery alert
- Built-in lithium battery (CR-123A) with 5-year warranty
- Supplied with fitting components
- 85 dB alarm signal
- Pause function
- Dust protection included

### IMPORTANT

- Do not remove or disconnect the battery to stop a false alarm. Open a window or ventilate the area around the smoke alarm to stop the alarm, and/or press the Pause button.
- The smoke alarm is intended for use in a single residence building.
- This smoke alarm is not suitable for use in buildings that are not residences. The smoke alarm is not a replacement for a comprehensive alarm system as required by law or the fire authorities.
- The smoke alarm detects combustion particles in the air (smoke). It does not react to flames or gas.
- The smoke alarm is designed to emit an alarm signal if a fire is developing.

### POSITIONING THE SMOKE ALARM

For the smoke alarm to provide an early warning, it has to be installed in the location where the fire starts. Therefore, Nexa recommends that you install smoke alarms in each room and on all floors.

**Single-level home:** To achieve minimum protection, position the alarm in the entrance hall between the living areas (including the kitchen) and the sleeping areas. Position it as close as possible to the living areas, and make sure the alarm can be heard by anyone in the bedrooms. See Figure 1, for example:

**Multi-storey home:** To achieve minimum protection, position and alarm in the stairwell (at ground level) and another alarm above the landing on the top floor, as well as an alarm on the ceiling in the basement at the foot of the stairs. This covers the basement level, but not crawl spaces and unfurnished attics. See the example in Figure 2.

### Ceiling installation

Hot smoke rises and spreads, so installing your smoke alarm in a central location on the ceiling is recommended. Avoid areas where air does not circulate, e.g. corners. Also keep it away from objects that may prevent the free flow of air. Position the device at least 30 cm from light fittings or interior fittings that may prevent smoke/heat reaching the detector. Position it at least 1 metre away from the wall. See Figure 3A.

### Wall mounting, if ceiling mounting is not possible

Avoid installing the device a long way into a corner. Position the upper edge of the smoke alarm at least 15 cm and no more than 30 cm away from the ceiling. See Figure 3A.

### Sloping ceilings

In the case of sloping surfaces or ceilings that move up towards a ridge, the detector must be installed 90 cm from the highest point, measured horizontally, because still air under the ridge may prevent smoke reaching the device. See Figure 3B.

**NOTE:** There must be an alarm in every room (except the kitchen, bathroom and garage) to provide recommended/maximum protection. DO NOT POSITION AN ALARM IN THE KITCHEN or BATHROOM as cooking smells or steam may activate the alarm. DO NOT POSITION AN ALARM IN THE GARAGE as there is a risk of it being triggered by exhaust fumes.




FIGURE 1. Single-level home




FIGURE 2. Multi-storey home

### LOCATION ON CEILING AND WALL




FIGURE 3A




FIGURE 3B

### INSTALLATION

- Remove the base plate from the rear of the smoke alarm.
- Turn the battery wand to the right and tuck the tab into the track in the middle. This will activate the battery.
- Test the smoke alarm – see the section entitled TESTING
- Install the base plate in an appropriate place on the ceiling. Position your smoke alarm with care.
- Place the smoke alarm on the base plate and turn it clockwise until it clicks into position.
- Press the Test button to check that the smoke alarm is working correctly.

### TESTING

- Test both before and after installation to be sure that the alarm is functioning correctly.
- Press the Test button; the smoke alarm emits an alarm signal and the red LED indicator flashes rapidly.
- Only use the Test button to test the alarm. Never use an open flame, as this may disrupt the alarm operation.
- Test your smoke alarms regularly, once a month.

### OPERATION

- The red LED indicator flashes once every 6 minutes to indicate that the battery is sufficiently charged and that the status is OK.
- In the event of an alarm, the unit emits a loud, pulsating signal and the LED indicator flashes rapidly.
- When the battery charge is low, the smoke alarm emits a short signal every 43 seconds.

### PAUSE FUNCTION

The smoke alarm has a combined button for its test and pause functions. You can use the pause function to interrupt the alarm signal if it has been triggered by a false alarm. To activate the pause function, press the Test/Pause button. The red LED indicator flashes once every 10 seconds to indicate that pause mode is active. The smoke alarm automatically returns to normal status after approx. 9 minutes.

### ALARM MEMORY

The smoke alarm has an alarm memory which shows whether an alarm has been triggered. If this is the case, the green LED indicator flashes every 43 seconds for 24 hours. To interrupt the alarm early, press the Test button. The smoke alarm will then return to normal status and the memory will be reset.

## COMMON CAUSES OF FALSE ALARMS AND HOW TO AVOID THEM

A smoke alarm detects and reacts to smoke particles in the air. The smoke particles trigger the alarm's audio signal. However, this sensitivity does mean that the smoke alarm also reacts to dust particles, moisture and other particles in the form of pollen, insects, etc. These are the most common causes of false alarms.

## SMOKE ALARM WARRANTY

This smoke alarm comes with a limited 5-year warranty against manufacturing defects. (Valid from the date of purchase). The warranty liability is limited to the value of a corresponding smoke alarm. Defective smoke alarms must be returned to the dealer together with a description of the problem. Approved complaints will result in replacement with a new smoke alarm of the same or a corresponding type. When submitting a complaint, you must present a receipt proving the date of purchase.

## CLEANING AND MAINTENANCE

The smoke alarm should be cleaned regularly, at least twice a year. To clean your smoke alarm, vacuum the exterior along the opening into the optical chamber to remove any dust and dirt.

**IMPORTANT:** Do not attempt to open the cover to clean the inside of the smoke alarm. Removing the cover will invalidate the warranty.

## RECYCLING


- The unit principally consists of recyclable materials.
- Do not dispose of the packaging, the unit or the contents of the packaging as household waste; follow the applicable regulations instead.
- In compliance with EU Directive 2002/96/CE relating to waste from electrical and electronic equipment (WEEE), this product must be recycled.
- For additional information, call the dealer or local authority responsible for waste management

Manufacturer:  
Nexa Trading AB, Sweden

The Declaration of Performance (DoP) is published on our website –  
[www.nexa.se](http://www.nexa.se)



SOURCE OF ERROR	MEASURE
<b>Steam and moisture.</b> False alarms can be triggered if the smoke alarm is positioned too close to bathrooms or laundry rooms, or in other places where the ambient humidity is high.	Position the smoke alarm at least 2 metres from bathrooms, laundry rooms and other places where the ambient humidity is high.
<b>Dust and dirt.</b> As the air flows freely through the detection chamber, the smoke alarm will attract a fair amount of dust and pollen particles. This can trigger false alarms. It can also make the smoke alarm more sensitive, which can likewise result in false alarms.	Vacuum clean the smoke alarm regularly – use a plastic mouthpiece so as not to damage the electronic components. Make sure not to position the smoke alarm in highly dusty or dirty places. Place a "cap" over the smoke alarm or remove it completely if you are carrying out renovation work in your home.
<b>Draughts, dust and air flows.</b> False alarms can be caused by positioning the smoke alarm too close to doors, windows, ventilation systems, fans, air ducts, heat pumps and the like. This can cause dust particles to whirl up and into the detection chamber.	Do not install smoke in draughty places or close to windows and doors, ventilation units, fans, air ducts, heat pumps and the like. Find a more appropriate place for the smoke alarm, farther away from draughts and air flows.
<b>Temperature variations</b> can cause condensation to form in the detection chamber. For example, if the smoke alarm is placed in a room where windows are opened for ventilation in the winter, close to exits, balcony doors or other places where the temperature alternates between hot and cold.	Avoid installing smoke alarms in rooms where the temperature changes rapidly, or close to doors and windows that are often opened and closed. Move the smoke alarm to a place with a more even, stable temperature.
<b>Inappropriate placement.</b> Incorrect placement in an unstable indoor environment, draughts, close to electrical units (EMC) and light fittings can trigger false alarms.	Position the smoke alarm at least 5 metres from open cooking ranges, chimneys and other sources of heat. 2 metres from ventilation ducts, heat pumps and air-conditioning units. 1 metre from lights and fluorescent lights.





Modell: Nexa-005

## OPTISK RØYKVARSLER med innebygd 5-års batteri

Denne folderen inneholder viktig informasjon om riktig installering og bruk av røykvarsleren. Les den i sin helhet før du installerer røykvarsleren, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Nexas røykvarsler Nexa-005 er designet for å oppdage røykpartikler og gi et tidlig varsel om brann (forutsatt korrekt plassering og vedlikehold).

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

#### Nexa-005

Batteri	3 V litiumbatteri (innebygd)
Batteritid	Opp til 10 år
Garanti	5 år
Alarmsignal	85 dB (A) på 3 meters avstand
Driftstemperatur	0 °C – 40 °C
Luftfuktighet	10–90 % RF
Følsomhet røyk	0,08 – 0,18 db/m

### EGENSKAPER

- Optisk sensor som oppdager ulmebranner
- LED-indikator for alarm og spennin
- Advarsel for lavt batterinivå
- Innebygd lithiumbatteri (CR-123A) med 5 års garanti
- Leveres med monteringsdetaljer
- 85 dB alarmsignal
- Pausefunksjon
- Støvbeskyttelse inkludert

### VIKTIG

- Ta ikke ut eller koble fra batteriet for å stoppe en falsk alarm. Luft området ved å åpne vinduer eller ventiler luften rundt røykvarsleren for å stoppe alarmen, og/eller trykk på pauseknappen.
- Røykvarsleren er beregnet på bruk i boliger med én etasje.
- Denne røykvarsleren passer ikke til bruk i bygninger som ikke brukes til boligformål. Røykvarsleren erstatter ikke et fullverdig alarmsystem som kreves i henhold til lover og regler eller brannmyndighet.
- Røykvarsleren registrerer forbrenningspartikler i luften (royk). Den registrerer ikke flammer eller gass.
- Røykvarsleren er designet for å gi et tidlig varsel om brann, i form av et lydsignal.

### PLASSERING AV BRANNVARSLEREN

En forutsetning for at brannvarsleren skal kunne varsle tidlig er at den er installert der brannen oppstår. Nexa anbefaler derfor at du installerer en brannvarsler i hvert rom og i alle etasjer.

**Enetasjes bolig:** For å få et minimumsnivå av beskyttelse plasseres alarmen i inngangspartiet mellom oppholdsrommene (inkludert kjøkkenet) og soverommene. Plasser den så nær oppholdsrommene som mulig, og sørge for at alarmen kan høres når du oppholder deg i soverommene. Se eksempel i figur 1.

**Bolig med flere etasjer:** For å få et minimumsnivå av beskyttelse plasseres én alarm i trappehuset (ingangsnivå) og ytterligere én alarm over trappeavgangen i øverste etasje, samt én alarm i taket i kjelleren ved foten av trappen. Dette dekker kjelleren, men ikke krypkjeller og uinndede loftsrrom. Se eksempel i figur 2.

### Montering i taket

Ettersom varm røyk stiger og spres, anbefales det at du monterer den på et sentralt sted i taket. Unngå områder der luften ikke sirkulerer, f.eks. i hjørner. Hold den dessuten unna gjengstander som kan hindre fri luftstrøm. Plasser enheten minst 30 cm fra lysarmaturer eller interiør detaljer som kan hindre røyk/varme i å nå frem til detektoren. Plasser den minst 1 meter fra veggen. Se figur 3A.


### Veggmontering når montering i tak ikke er mulig

Unngå å montere enheten langt inne i et hjørne. Plasser brannvarslerens øvre kant minst 15 cm og maksimalt 30 cm fra taket. Se figur 3A.


### I skrårende tak

På overflater som skråner eller tak som går opp i møne, skal detektoren monteres 90 cm fra høyeste punkt målt horisontalt, fordi stillestående luft under mønet kan hindre røyk fra å nå enheten. Se figur 3B.

**OBS!** For anbefalt/maksimal beskyttelse skal det monteres en alarm i hvert rom (unntatt kjøkken, bad og garasje). IKKE PLASSER EN ALARM I KJØKKENET eller på BADET, da matos eller damp kan aktivere alarmen. IKKE PLASSER EN ALARM I GARASJEN, da det er fare for at eksos vil aktivere den.




FIGUR 1. Enetasjes bolig




FIGUR 2. Bolig med flere etasjer

### PLASSERING I TAK OG PÅ VEGG



FIGUR 3A



FIGUR 3B

### MONTERING

- Fjern monteringsplaten på baksiden av røykvarsleren.
- Dra batteripinnen mot høyre og brett tappen inn i sporet i midten. Dette aktiverer batteriet.
- Kontroller røykvarsleren, se avsnitt KONTROLL.
- Monter monteringsplaten på utvalgt sted i taket. Forsikre deg om at du plasserer røykvarsleren på et egent sted.
- Plasser røykvarsleren mot monteringsplaten og vri røykvarsleren med klokken til den klikker på plass.
- Trykk på testknappen for å kontrollere at røykvarsleren fungerer som den skal.

### KONTROLL

- Kontroller både før og etter montering for å være sikker på at den fungerer.
- Trykk på testknappen, røykvarsleren avgir et alarmsignal og den røde LED-indikatoren blinker raskt.
- Kontroller bare med testknappen. Bruk aldri åpen flamme til å teste røykvarsleren, det kan ødelegge røykvarsleren.
- Kontroller røykvarslerne regelmessig én gang i måneden.

### BRUK

- Rød LED-indikator som blinker med intervaller på 6 minutter, viser at batteriet er ladet og at status er ok.
- Ved alarm avgir enheten en høy, pulserende alarm, og den røde LED-indikatoren blinker raskt.
- Ved lavt batterinivå avgir røykvarsleren et kort signal med intervaller på 43 sekunder.

### PAUSEFUNKSJON

Røykvarsleren har en kombinert knapp for test- og pausefunksjon. Du kan stoppe alarmen med pausefunksjonen hvis enheten utløses på grunn av en falsk alarm. Du aktiverer pausefunksjonen ved å trykke på test-/pauseknappen. Rød LED-indikator blinker i intervaller på 10 sekunder for å indikere at tilstanden er aktivert. Røykvarsleren går automatisk tilbake til vanlig driftstilstand etter ca. 9 minutter.

### ALARMMINNE

Røykvarsleren har et alarminnemelding som viser om den har avgitt alarmsignal. Da blinker den grønne LED-indikatoren i intervaller på 43 sekunder i 24 timer. Trykk på testknappen for å avbryte den. Røykvarsleren går da tilbake til vanlig driftstilstand og minnet er nullstilt.

**VANLIGE ÅRSAKER TIL FALSKE ALARMER**

Røykvarsleren registrerer og reagerer på røykpartikler i luften. Røykpartiklene utløser alarmen til røykvarsleren. Denne funksjonen innebærer at røykvarsleren også kan reagere på støvpartikler, fukt eller andre partikler i form av pollen, insekter m.m. Disse faktorene er den vanligste årsaken til falsk alarm.

**GARANTI**

Denne røykvarsleren har 5 års begrenset garanti mot produksjonsfeil. (Gjelder fra kjøpsdato.) Garantiansvaret er begrenset til verdien av en tilsvarende røykvarsler. Defekte røykvarslere skal leveres tilbake til forhandleren sammen med en beskrivelse av problemet. Ved godkjent reklamasjon blir røykvarsleren erstattet med en ny røykvarsler av samme eller tilsvarende type. Kvittering som bekrefter kjøpsdato må også fremvises ved reklamasjon.

**VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING**

Røykvarsleren bør rengjøres regelmessig og minst to ganger i året. Rengjør røykvarsleren din ved å støvsuge den utvendig langs åpningen mot det optiske kammeret, slik at støv og smuss forsvinner.

**VIKTIG:** Garantien gjelder ikke hvis du åpner røykvarsleren for å rengjøre den innvendig.

**RESIRKULERING**


- Enheten består hovedsakelig av gjenvinnbare materialer.
- Emballasjen, enheten og innholdet i pakken skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men i samsvar med gjeldende bestemmelser.
- I henhold til direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE-direktivet) skal dette produktet resirkuleres.
- For mer informasjon, ring forhandleren eller den lokale myndigheten for avfallshåndtering.

Produsent:  
Nexa Trading AB, Sverige



Du finner ytelseserklæringen (DoP) på nettstedet vårt - [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

FEILSØKING	FORHOLDSREGLER
<b>Damp og fukt.</b> Falsk alarm kan oppstå hvis røykvarsleren plasseres for nær baderom, vaskerom eller andre områder med høy luftfuktighet.	Plasser røykvarsleren minst 2 meter fra baderom, vaskerom eller andre områder der luftfuktigheten kan bli høy.
<b>Støv og smuss.</b> Luften passerer fritt gjennom deteksjonskammeret i røykvarsleren og den kan derfor trekke til seg en del støv og pollentpartikler. Dette kan lede til falsk alarm. Røykvarsleren kan også bli mer følsom pga. dette, noe som kan lede til falske alarmer.	Støvsug røykvarsleren regelmessig, og bruk et munnstykke av plast slik at elektronikkene ikke ødelegges. Unngå å montere røykvarsleren i områder med mye støv og smuss. Plasser gjerne en «hette» over røykvarsleren eller ta den helt bort ved oppussing i hjemmet.
<b>Trek, støv og luftstrømmer.</b> Falsk alarm kan oppstå hvis røykvarsleren plasseres for nær dører, vinduer, ventilasjonssystemer, vifter, luftekanaler, varmepumper eller lignende. Dette kan medføre at støvpartikler virvler opp og inn i deteksjonskammeret.	Monter ikke røykvarsleren i trekkfulle områder, i nærheten av vinduer eller dører, ventilasjon, vifter, luftekanaler, varmepumper eller lignende. Finn et bedre egnert område for plassering av røykvarsleren, med god avstand fra trekk og luftstrømmer.
<b>Temperaturvariasjoner</b> kan skape kondens i deteksjonskammeret. Det kan for eksempel skje hvis røykvarsleren plasseres i et rom der vinduer åpnes for ventilasjon om vinteren, i nærheten av utganger, verandadører eller i andre områder der det veksler mellom kald og varm luft.	Unngå å montere røykvarsleren i rom med raske temperatursvingninger eller nær vinduer og dører som åpnes og lukkes ofte. Flytt røykvarsleren til et område med en mer jevn og stabil temperatur.
<b>Ugunstig plassering.</b> Feil plassering i et ustabilitt innmiljø, trekk, i nærheten av elektriske apparater (EMC) og belysning kan forårsake falsk alarm.	Plasser røykvarsleren minst 5 meter fra peiser, ovner eller andre varmeapparater. 2 meter fra ventilasjonskanaler, varmepumper og klimaanlegg. 1 meter fra lamper og lysrør.





Malli: Nexa-005

## OPTINEN PALOVAROITIN sisään-rakennetulla 5 vuoden paristolla

Tämä ohjeistus sisältää tärkeää tietoa palovaroittimen oikeaopisesta asennuksesta ja huollosta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennusta ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Nexan palovaroitin Nexa-005 on suunniteltu tunnistamaan savuhuikkaset ja antamaan oikeaikainen varoitus mahdollisesta tulipalosta (edellyttäen, että laite on sijoitettu oikein ja huollettu oikein).

### TEKNISET TIEDOT

#### Nexa-005

<b>Paristo</b>	3 V:n litiumparisto (sisäänrakennettu)
<b>Pariston kesto</b>	Jopa 10 vuotta
<b>Takuu</b>	5 vuotta
<b>Hälytsäni</b>	85 dB (A) 3 metrin etäisyydellä
<b>Toimintalämpötila</b>	0 °C – 40 °C
<b>Ilmankosteus</b>	10 – 90 % RH
<b>Herkkyys savulle</b>	0,08 – 0,18 db/m

### OMINAISUUDET

- Optinen anturi havaitsee kyteväät palot
- LED-merkkivalo osoittaa normaalilin toiminnan ja hälytyksen
- Varoitetaa, kun paristot ovat loppumassa
- Sisäänrakennettu litiumparisto (CR-123A) 5 vuoden takuulla
- Asennushojeet sisältävät pakkaukseen
- 85 dB:n varoitusääni
- Taukotoiminto
- Pöly suojuus sisältyy pakkaukseen

### TÄRKEÄÄ

- Älä poista paristojaa laitteesta tai kytke niitä pois päältä väärän hälytyksen sattuessa. Avaa mieluummin ikkuna tai tuuleta palovaroittimen ympäristöä hälytyksen lopettamiseksi ja/tai paina taukopainiketta.
- Palovaroitin on suunniteltu käytettäväksi pientaloissa.
- Tämä palovaroitin ei sovi käytettäväksi muissa kuin asuinrakennuksissa. Palovaroitin ei korvaa täysimääräistä, lain tai palovironomaisen edellyttämää hälytysjärjestelmää.
- Palovaroitin havaitsee ilmassa olevat palohuikkaset (savun). Se ei reagoi liekkeihin tai kaasuihin.
- Palovaroitin on suunniteltu ilmoittamaan varoitussignalilla, mikäli tulipalo on kehittymässä.

### PALOVAROITTIMEN SIJAINTI

Edellytys sille, että palovaroitin pystyy hälyttämään ajoissa, on, että se on asennettuna tulipalon sytytessä. Nexa suosittelee palovaroittimen asentamista jokaiseen huoneeseen ja kaikkiin kerroksiin.

**Yksikerroksinen asunto:** Sijoita palovaroitin oleskelutilojen (sis. keittiö) ja nukkumtilojen valiseen tilaan vähimmäissuojauskseen varmistamiseksi. Sijoita palovaroitin mahdollisimman läheille oleskelutiloja ja varmista, että hälytys kuuluu makuuhuoneisiin. Katso kuvan 1 esimerkki.

**Monikerroksinen asunto:** Sijoita palovaroitin portaikoon (sisääntulokerros), yläkerran porrastasanteelle korkeimpaan kohtaan ja kellarin katton portaiden alapäähän vähimmäissuojauskseen varmistamiseksi. Tämä kattaa kellarikerroksen, mutta ei alapohjaa eikä sisustamattomia ullaakkotiloja. Katso kuvan 2 esimerkki.

### Kattoasennus


Koska kuuma savu nousee ylöspäin ja levää, palovaroitin suositellaan asennettavaksi keskelle kattoa. Vältä alueita, joilla ilma ei kierrä, kuten nurkat ja nurkkaukset. Pidä palovaroitin myös poissa sellaisten esineiden luota, jotka voivat estää ilman virtaamisen vapaasti. Sijoita palovaroitin vähintään 30 cm:n etäisyydelle valolaitteista ja sisustusesineistä, jotka voivat estää savua/lämpöä pääsemästä tunnistimeen. Sijoita se vähintään yhden metrin etäisyydelle seinästä. Katso kuva 3A.

### Seinäasennus, kun kattoasennus ei ole mahdollista

Vältä asentamasta palovaroitinta syvälle nurkkaan. Sijoita varoittimen yläreuna vähintään 15 cm:n ja enintään 30 cm:n etäisyydelle katosta. Katso kuva 3A.

### Kalteva katto

Kalteville pinnoilla tai sisäkatossa, jonka harja nousee korkealle, palovaroitin on asennettava 90 cm:n etäisyydelle korkeimmasta kohdasta vaakasuunnassa mitattuna, koska harjan alapuolella seisova ilma voi estää savua pääsemästä tunnistimeen. Katso kuva 3B.




KUVA 1. Yksikerroksinen asunto



KUVA 2. Monikerroksinen asunto

### SIJOITTAMINEN KATTOON JA SEINÄÄN



KUVA 3A

KUVA 3B

**HUOMAUTUS:** Suositellun suojauksen tai enimmäissuojauskseen varmistamiseksi palovaroitin on oltava jokaisessa huoneessa (lukuun ottamatta keittiötä, kylpyhuonetta ja autotallia). ÄLÄ SJOITA PALOVAROITINTA KEITTIÖÖN tai KYLPHYHUONEESEEN, sillä ruoankäry tai vesihöyry voivat aiheuttaa hälytyksen. ÄLÄ SJOITA PALOVAROITINTA AUTOTALLIIN, sillä siellä on vaaranalaista, että pakokaasut aiheuttavat hälytyksen.

### ASENNUS

- Poista palovaroittimen takapuolella oleva asennuslevy.
- Vedä paristosuoja oikealle ja taita kieleke keskellä olevaan uraan. Tämä aktivoi pariston.
- Testaa palovaroitin (ks. kohta TESTAAMINEN).
- Asenna asennuslevy valitsemaasi paikkaan katossa. Varmista, että palovaroitin sijoitetaan sopivan kohtaan.
- Aseta palovaroitin asennuslevy vasten ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Paina testipainiketta tarkistaaksesi, että palovaroitin toimii oikein.

### TESTAAMINEN

- Testaa palovaroitinta sekä ennen asennusta että sen jälkeen varmistaaksesi, että se toimii.
- Paina testipainiketta, jolloin palovaroitin päästää hälytysäisen ja punainen LED-valo alkaa vilkkuva nopeasti.
- Testaa varoittinta ainostaan painamalla testipainiketta. Älä koskaan käytä testaamiseen avotulta, sillä se voi vahingoittaa palovaroitinta.
- Testaa palovaroitinta säännöllisesti kerran kuukaudessa.

### TOIMINTA

- Punainen LED-valo välähtää kerran kuuden minuutin välein osoittaen, että paristo on ladattu ja varoitin toimii normaalisti.
- Hälyttäässään laite pitää korkeaa varoitusääntä ja punainen LED-valo välkkyä nopeasti.
- Jos paristot ovat tyhjemässä, palovaroittimesta kuuluu lyhyt äänimerkki 43 sekunnin välein.

### TAUKOTOIMINTO

Palovaroittimesta on yhdistetty testi- ja taukotoiminto. Taukotoiminnon aistiosta voit keskeyttää hälytyssignaalin väärän hälytyksen sattuessa. Taukotoiminto aktivoitaa painamalla testi-/taukopainiketta. Punainen LED-valo välähtää 10 sekunnin välein, kun tila on aktivoitu. Palovaroitin palaa normaalililaan automaatisesti noin 9 minuutin jälkeen.

### HÄLYTYSMUISTI

Palovaroittimesta on hälytysmuisti, josta näet, mikäli varoitin on hälyttänyt. Vihreä LED-valo välähtää tällöin 43 sekunnin välein 24 tunnin ajan. Voit keskeyttää hälytysmuiston etuajassa painamalla testipainiketta. Tällöin palovaroitin palaa normaalililaan ja muisti nollaantuu.

## VÄÄRIEN HÄLYTYSTEN YLEISIMMÄT SYYT JA KEINOT NIIDEN VÄLTTÄMISEKSI

Palovaroitin havaitsee ilmassa olevat savuhiukkaset ja reagoi niihin. Savuhiukkaset saavat palovaroittimen hälyttämään. Tämä tarkoittaa, että palovaroitin saattaa reagoida myös pölyhiukkasiin, kosteuteen tai muihin hiukkasiin, kuten siitepölyn tai hyönteisiin. Nämä ovat yleisimpää syitä väärille hälytyksille.

## PALOVAROITTIMEN TAKUU

Tällä palovaroittimella on 5 vuoden rajoitettu takuu, joka kattaa valmistusvirheet. (Voimassa ostopäivästä alkaen.)

Takuu rajoittuu vastaan palovaroittimen arvoon. Viallinen palovaroitin tulee toimittaa jälleenmyyjälle ja liittää mukaan kuvaus ongelmasta. Hyväksytysä reclamaatiossa viallinen palovaroitin korvataan samanlaisella tai vastaavalla tuotteella. Reklamaation yhteydessä on esitettävä kuitti, josta käy ilmi ostopäivä.

## HULTO JA PUHDISTUS

Palovaroitin tulee puhdistaa säännöllisesti ja vähintään kahdesti vuodessa. Puhdista pöly ja lika palovaroittimesta imuroimalla laitteen ulkopuolelta optisen kammion suuaukon suuntaiseksi.

**TÄRKEÄÄ:** Älä yritä avata palovaroitinta tai puhdistaa laitteen sisäpuolta – tämän johtaa takuun raukeamiseen.

## KIERRÄTYS


- Laite koostuu pääasiassa kierrätettävästä materiaalista.
- Älä heitä pakkausta, laitetta tai pakkauksen sisältöä sekajätteeseen, vaan noudata yleisiä jätemääräyksiä.
- Tämä laite tulee kierrättää EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteeromua koskevan direktiivin 2002/96/EG (WEEE) mukaisesti.
- Lisätietoja saat laitteen jälleenmyyjältä tai paikalliselta jätteenkäsittelyviranomaiselta

Valmistaja:  
Nexa Trading AB, Ruotsi



Suoritustasoilmoitus (DoP) on saatavana verkkosivuillamme – [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

VIRHEEN SYY	EHKÄISEMINEN
<b>Höyry ja kosteus.</b> Väärä hälytys voi aiheuttaa, jos palovaroitin sijoitetaan liian lähelle kylpyhuonetta, kodinhoitoihuonetta tai muuta kosteaa tilaa.	Sijoita palovaroitin vähintään 2 metrin etäisyydelle kylpyhuoneesta, kodinhoitoihuoneesta tai muusta kosteasta tilasta.
<b>Pöly ja lika.</b> Kun ilma liikkuu vapaasti optisen kammion läpi, palovaroittimeen kulkeutuu myös pölyä ja likaa. Myös ne voivat aiheuttaa väärän hälytyksen. Ne voivat myös herkistää palovaroitinta ja sitä kautta aiheuttaa väärää hälytyksiä.	Imuroi palovaroitin säännöllisesti käyttämällä muovista suulaketta, jotta laite ei vahingoitu. Älä sijoita palovaroitinta erittäin pölyiseen ja likaiseen paikkaan. Suoja palovaroitin tai irrota se kokonaan esimerkiksi remontoinnin ajaksi.
<b>Veto, pöly ja ilmavirrat.</b> Väärä hälytys voi johtua siitä, että palovaroitin on sijoitettu liian lähelle ovea, ikkunaan, ilmanvaihtojärjestelmää, tuuletinta, tuuletuskanavaa, lämpöpumppua tai vastaavaa. Tällöin pölyhiukkaset voivat kulkeutua palovaroittimen optiseen kammioon.	Älä sijoita palovaroitinta liian vетоisaan tilaan tai liian lähelle ovea, ikkunaan, ilmanvaihtojärjestelmää, tuuletinta, tuuletuskanavaa, lämpöpumppua tai vastaavaa. Sijoita palovaroitin vedolta ja ilmavirralta suojaattuun paikkaan.
<b>LämpötilanvaihTELUT</b> voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä optiseen kammioon. Nämä voi käydä, jos palovaroitin esimerkiksi sijoitetaan tilaan, jota tuuletetaan talvella ikkunoiden kautta, tai lähelle ulko-ovea, parvekkeen ovea tai muuta paikkaa, jossa kylmä ja lämmin ilma vaihtelevat.	Älä sijoita palovaroitinta tilaan, jossa lämpötila vaihtuu nopeasti, tai usein avattavien ikkunoiden tai ovienvälistä. Siirrä palovaroitin paikkaan, missä on vakaa ja tasainen lämpötila.
<b>Huono asennuspaikka.</b> Virheellinen sijoittaminen epävakaaseen tai vетоisaan sisätilaan tai sähkölaitteiden (EMC) tai valaistuksen lähelle voi aiheuttaa väärää hälytyksiä.	Sijoita palovaroitin vähintään 5 metrin etäisyydelle takasta, kuumiasta ja muista lämmönlähteistä. Sijoitettava vähintään 2 metrin etäisyydelle tuuletuskanavista, lämpöpumppuista ja ilmostointilaitteista. Sijoitettava vähintään 1 metrin päähän lampuista ja loisteputkista.





Model: Nexa-005

## OPTISK BRANDALARM med indbygget batteri med 5 års levetid

Denne instruktionsfolder giver dig vigtig information om korrekt installation og brug af din brandalarm. Læs venligst hele folderen før installation, og gem den til senere brug.

Nexas brandalarm NEXA-005 er konstrueret til at registrere røgpunktikler og udsende et tidligt varsel i tilfælde af brand (forudsat, at den er korrekt placeret og vedligeholdt).

### TEKNISKE DATA

#### Nexa-005

Batteri	3 V litiumbatteri (indbygget)
Batteritid	Op til 10 år
Garanti	5 år
Alarmsignal	85 dB (A) ved 3 meter
Driftstemperatur	0-40 °C
Luftfugtighed	10-90 % RH
Følsomhed røg	0,08-0,18 db/m

### EGENSKABER

- Optisk sensor, som registrerer glødebrante
- LED-indikator for alarm og spænding
- Advarsel ved lavt batteri
- Indbygget litiumbatteri (CR-123A) med 5 års garanti
- Leveres med montageanvisning
- 85 dB alarmsignal
- Pausefunktion
- Støvværn medfølger

### VIGTIGT

- Undlad at fjerne eller frakoble batteriet i tilfælde af falsk alarm. Åbn vinduerne, ellerrens luften omkring brandalarmen for at stoppe alarmen, og/eller tryk på pauseknappen.
- Brandalarmen er beregnet til brug i enfamiliehuse.
- Denne brandalarm er ikke egnert til brug i bygninger, som ikke er boliger. Brandalarmen er ikke en erstattning for et fulgydigt alarmsystem, som er påkrævet iht. loven eller brandmyndighederne.
- Brandalarmen registerer forbændingspartikler i luften (røg). Den reagerer ikke på flammer eller gas.
- Brandalarmen er konstrueret til at udsende et alarmsignal, hvis der er ved at opstå en brand.

### PLACERING AF BRANDALARMEN

For at brandalarmen skal kunne udsende et tidligt varsel, skal den være monteret dør, hvor branden opstår. Nexa anbefaler derfor, at du installerer en brandalarm i hvert rum og på alle etager.

**Bolig i et plan:** For at opnå minimumsbeskyttelse skal alarmen monteres i entrén mellem opholdsrum (inklusive køkken) og soveværelser. Monter alarmen så tæt på opholdsrumsområdet som muligt, og sørge for, at alarmen kan høres, når du er i soveværelset. Se figur 1 som eksempel.

**Bolig i flere plan:** For at opnå minimumsbeskyttelse skal der monteres en alarm på reposen (i stueetagen) og yderligere en alarm over trappen på den øverste etage samt en alarm i kælderen ved fodden af trappen. Dette omfatter kælderen, men ikke krybekældere eller loftsrumsområdet, som ikke er indrettet til bolig. Se figur 2 som eksempel.

### Loftsmontage

Eftersom varm røg stiger opad og spreder sig, anbefaler vi loftsmontage på et centralt sted. Undgå steder, hvor luften ikke cirkulerer, fx hjørner. Undgå også steder, hvor genstande kan forhindre fri luftcirculation. Monter enheden mindst 30 cm fra lysinstallationer eller dekorative genstande, som kan forhindre røg/varme i at nå alarmen. Monter den mindst 1 meter fra væggen. Se figur 3A.

### Vægmontering, når loftsmontering ikke er mulig

Undgå at montere enheden i et hjørne. Brandalarmens øverste kant skal være mindst 15 cm og højst 30 cm fra loftet. Se figur 3A.

### På skrævægge

Monter din røgalarm 90 cm fra højeste punkt målt horisontalt i rum med skrævægge eller loft til kip, da stillestående luft øverst i rummet kan forhindre røgen i at nå frem til alarmen. Se figur 3B.

**BEMÆRK:** Ønsker du den anbefalede/maksimale beskyttelse, skal du montere en alarm i hvert rum (undtagen køkken, bad og garage). MONTER IKKE EN ALARM I KØKKEN eller BADEVÆRELSE, da mados og damp kan sætte alarmen i gang. MONTER IKKE EN ALARM I GARAGEN, da udstødningsgasser kan sætte alarmen i gang.

### MONTERING

- Tag monteringspladen på bagsiden af brandalarmen af.
- Tryk batteriknappen til højre, og drej splitten ned i rillen i midten. Derved deaktiveres batteriet.
- Test brandalarmen, se afsnittet TEST.
- Sæt monteringspladen op på det valgte sted i loftet. Vær omhyggelig med placeringen af din brandalarm.
- Sæt brandalarmen op mod monteringspladen, og vrid brandalarmen med uret, indtil den klikker på plads.
- Tryk på testknappen for at kontrollere, at brandalarmen fungerer korrekt.

### TEST

- Test både før og efter montering for at være sikker på, at brandalarmen fungerer.
- Tryk på knappen Test. Brandalarmen afgiver et alarmsignal, og en rød LED-indikator blinker hurtigt.
- Test kun ved hjælp af testknappen. Anvend aldrig åben ild, da det kan ødelægge brandalarmen.
- Vær dig til at teste din brandalarm 1 gang om måneden.

### DRIFT


- Den røde LED-indikator blinker en gang hvert 6. minut for at vise, at batteriet er ladet op, og at status er OK.
- Ved alarm afgiver enheden et højt, pulserende signal, og den røde LED-indikator blinker hurtigt.
- Ved lavt batteriniveau afgiver brandalarmen et kort signal en gang hvert 43. sekund.

### PAUSEFUNKTION


Brandalarmen har en kombineret knap til test- og pausefunktion. Med pausefunktionen kan du stoppe alarmsignalet, hvis det udløses på grund af en falsk alarm. Du aktiverer pausefunktionen ved at trykke på test-/pauseknappen. Den røde LED-indikator blinker hvert 10. sekund for at indikere at alarmen er aktiv. Brandalarmen vender automatisk tilbage til normaltilstand efter cirka 9 minutter.

### ALARMHUKOMMELSE

Brandalarmen har en hukommelse, som viser, om alarmen har været udlost. Så blinker den grønne LED-indikator hvert 43. sekund i 24 timer. For at afbryde den inden da kan du trykke på testknappen. Brandalarmen vender tilbage til normaltilstand, og hukommelsen nulstilles.




FIGUR 1. Bolig i et plan



FIGUR 2. Bolig i flere plan

### PLACERING I LOFT OG PÅ VÆG



FIGUR 3A

FIGUR 3B

## ALMINDELIGE ÅRSAGER TIL OG UNDGÅELSE AF FALSKE ALARMER

En brandalarm registrerer og reagerer på røgpartikler i luften. Røgpartiklerne aktiverer brandalarmen. Denne funktion indebærer, at brandalarmen også kan reagere på damppartikler, fugt eller andre partikler i form af pollen, insekter m.m. Falske alarmer forårsages oftest af disse faktorer.

## BRANDALARMENS GARANTI

Denne brandalarm har 5 års begrænset garanti mod produktionsfejl. (Gælder fra indkøbsdatoen). Garantiansvaret er begrænset til værdien af en tilsvarende brandalarm. Defekte brandalarmer skal leveres tilbage til forhandleren sammen med en beskrivelse af problemet. Ved en godkendt reklamation erstattes brandalarmen med en ny af samme eller tilsvarende type. Ved reklamation skal der fremvises en kvittering, som bekræfter indkøbsdatoen.

## VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Brandalarmen bør rengøres regelmæssigt og mindst to gange om året. Rengør din brandalarm ved at støvsuge den udvendigt langs åbningen mod det optiske kammer for at få støv og snavs ud.

**VIGTIGT:** Forsøg ikke at åbne dækslet for at rengøre brandalarmen indvendigt, så bortfalder garantien.

## GENBRUG

- Enheden er hovedsageligt fremstillet af materialer, som kan genbruges.
- Smid ikke emballagen, enheden og indholdet i emballagen ud sammen med køkkenaffaldet, følg de gældende bestemmelser.
- I overensstemmelse med direktiv 2002/96/EF vedrørende affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal dette produkt genanvendes.
- For yderligere information: Kontakt forhandleren eller de lokale myndigheder med ansvar for affaldshåndtering




Producent:  
Nexa Trading AB, Sverige

På vores hjemmeside finder du en Declaration of Performance (DoP)



2831  
2831-CPR-F1315  
NEXA20190002  
EN14604:2005/AC:2008  
Brandvarmare för hushållsbruk

FEJLKILDE	HANDELING
<b>Damp og fugt.</b> Der kan opstå falske alarmer, hvis brandalarmen er monteret for tæt på badeværelse, bryggers eller andre steder med høj luftfugtighed.	Monter brandalarmen mindst 2 meter fra badeværelse, bryggers og andre steder, hvor der kan forekomme høj luftfugtighed.
<b>Støv og snavs.</b> Eftersom luften kan passere frit gennem målekammeret, vil brandalarmen tiltække en del støv- og pollentræk. Det kan føre til falske alarmer. Det kan også gøre alarmen mere følsom, hvilket kan føre til uønskede alarmer.	Støvsug alarmen regelmæssigt med et mundstykke i plast, så elektronikk'en ikke bliver beskadiget. Undgå at montere brandalarmer på steder, hvor der er meget støv og snavs. Sæt gerne en "hætte" over brandalarmen, eller tag den ned, hvis du udfører renoveringsarbejde i hjemmet.
<b>Træk, støv og luftstrømme.</b> Falske alarmer kan skyldes, at brandalarmen er monteret for tæt på døre, vinduer, ventilationssystemer, blæsere, luftkanaler, varmepumper eller lignende. Det kan medføre, at støvpartikler hvirvels op og ind i målekammeret.	Undlad at montere brandalarmer på steder med træk, i nærheden af vinduer og døre, ventilation, blæsere, luftkanaler, varmepumper eller lignende. Monter i stedet brandalarmen på et bedre sted længere fra træk og luftstrømme.
<b>Temperaturvariationer</b> kan skabe kondens i målekammeret. For eksempel hvis brandalarmen placeres i et rum, hvor der bliver åbnet vinduer for at lufte ud om vinteren, eller tæt på udgange, altandøre eller andre steder, hvor temperaturen skifter mellem kaldt og varmt.	Undlad at montere brandalarmer i rum med hurtige temperaturskift eller tæt på vinduer og døre, som ofte åbnes og lukkes. Flyt brandalarmen til et sted med en mere jævn og stabil temperatur.
<b>Ugunstig placering.</b> En forkert placering i et ustabilit indendørsmiljø, i træk, tæt på elektriske apparater (EMC) og belysning kan forårsage falske alarmer.	Monter brandalarmen mindst 5 meter fra pejse, kaminer og andre varmekilder. 2 meter fra ventilationskanaler, varmepumper og aircondition. 1 meter fra lamper og lysstofrør.



Batteriknap i positionen ON = batteriet er aktiveret



Model: NEXA-005

## OPTYCZNY CZUJNIK PRZECIWPÓŻAROWY z wbudowaną baterią na 5 lat pracy

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat prawidłowej instalacji i obsługi czujnika przeciwpożarowego. Proszę zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do instalacji i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Czujnik przeciwpożarowy NEXA-005 ma za zadanie wykrywanie cząsteczek dymu i wcześnie ostrzeganie w razie pojawięcia się pożaru (pod warunkiem prawidłowego umiejscowienia i konserwacji).

### DANE TECHNICZNE

#### Nexa-005

Bateria	Bateria litowa 3 V (wbudowana)
Czas pracy baterii	Do 10 lat
Gwarancja	5 lat
Sygnal alarmowy	85 dB (A) w odległości 3 metrów
Temperatura eksploatacji	0°C – 40°C
Wilgotność powietrza	10 – 90% wilg. wzgl.
Czułość na dym	0,08 – 0,18 db/m

### CECHY

- Czujnik optyczny wykrywający tłaci się pożar
- Sygnalizacja LED alarmu i napięcia
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
- Wbudowana bateria litowa (CR-123A) z 5-letnią gwarancją
- W komplecie z elementami montażowymi
- Sygnal alarmowy 85 dB
- Funkcja pauzy
- Zabezpieczenie przed kurzem w komplecie

### WAŻNE

- Nie wyjmować ani nie odłączać baterii w celu wyłączenia fałszywego alarmu. Otworzyć okna albo przewietrzyć otoczenie wokół czujnika, aby wyłączyć alarm i/lub nacisnąć przycisk pauzy.
- Czujnik jest przeznaczony do użytku w domach jednorodzinnych.
- Czujnik nie jest przeznaczony do użytku w budynkach niemieszkalnych. Czujnik przeciwpożarowy nie zastępuje pełnego systemu alarmowego wymaganego przepisami prawa albo przez straż pożarną.
- Czujnik wykrywa w powietrzu cząsteczki powstające w procesie spalania (dym). Nie reaguje na płomienie ani gazy.
- Zadaniem czujnika jest emitowanie sygnału alarmowego w przypadku rozwijania się pożaru.

### UMIEJSZCZENIE CZUJNIKA PRZECIWPÓŻAROWEGO

Warunkiem wczesnego ostrzegania jest zainstalowanie czujnika w miejscu powstania pożaru. NEXA zaleca zainstalowanie jednego czujnika w każdym pomieszczeniu i na wszystkich kondygnacjach.

**Mieszkanie jednopiętrowe:** W celu uzyskania minimalnej ochrony umieścić alarm w korytarzu między powierzchniami mieszkalnymi (łącznie z kuchnią) oraz w pomieszczeniach sypialnych. Umieścić go jak najbliżej powierzchni mieszkalnych, tak aby alarm był słyszalny w sypialniach. Patrz przykład na rys. 1.

**Mieszkanie wielopiętrowe:** Dla uzyskania minimalnej ochrony umieścić jeden alarm na klatce schodowej (kondygnacja wejściowa) i dodatkowy alarm nad podium na górnjej kondygnacji oraz jeden alarm na suficie w piwnicy przy podstawie schodów. Pozwala to objąć zasięgiem kondygnację piwniczą bez przestrzeni podpiadowej oraz poddasza niezbytowego. Patrz przykład na rys. 2.

### Montaż na suficie


Ponieważ gorący dym unosi się do góry i rozprzestrzenia się, zaleca się zamontowanie czujnika na suficie w centralnym punkcie. Unikać miejsc, w których brak cyrkulacji powietrza, np. pomieszczeń narożnych. Umieścić czujnik z dala od przedmiotów, które mogą blokować swobodny przepływ powietrza. Czujnik powinien znajdować się w odległości co najmniej 30 cm od opraw oświetleniowych i elementów wyposażenia, które mogą uniemożliwić dopływ dymu/ciepła. Umieścić czujnik co najmniej 1 metr od ściany. Patrz rys. 3A.

**Montaż na ścianie, gdy montaż na suficie nie jest możliwy**  
Unikać montowania czujnika w głębi narożnika.  
Górna krawędź czujnika powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm i nie większej niż 30 cm od sufitu.  
Patrz rys. 3A.


### Na suficie skośnym

Na powierzchniach skośnych albo na suficie dochodzącym do kalenicy czujnik należy zamontować w odległości 90 cm w pionie od najwyższej punktu, ponieważ stojące powietrze pod kalenicą może uniemożliwić dotarcie dymu do czujnika. Patrz rys. 3B.

**UWAGA:** Aby uzyskać zalecaną/maksymalną ochronę, należy umieścić jeden alarm w każdym pomieszczeniu (oprócz kuchni, łazienki i garażu). NIE UMIESZCZAĆ ALARMU W KUCHNI ani W ŁAZIENCE, ponieważ opary kuchenne albo para mogą spowodować jego uruchomienie. NIE UMIESZCZAĆ ALARMU W GARAżu, ponieważ może zostać uruchomiony przez spaliny.




RYS. 1. Mieszkanie jednopiętrowe



RYS. 2. Mieszkanie wielopiętrowe

### UMIEJSZCZENIE NA SUFICIE I NA ŚCIANIE



RYS. 3A

RYS. 3B

### MONTAŻ

- Zdjąć płytę montażową z tyłu czujnika.
- Pociągnąć suwak baterii w prawo i obrócić, tak aby wypustka weszła w rowek pośrodku. Bateria zostaje w ten sposób aktywowana.
- Przetestować czujnik, patrz punkt TESTOWANIE.
- Zamontować płytę montażową w wybranym miejscu na suficie. Wybrać właściwe umiejscowienie czujnika przeciwpożarowego.
- Umieścić czujnik na płycie montażowej i obrócić go w prawo, tak aby się zatrzasnął.
- Naciśnąć przycisk testu, aby sprawdzić, czy czujnik działa prawidłowo.

### TESTOWANIE

- Przetestować czujnik przed i po zamontowaniu, aby mieć pewność, że działa.
- Naciśnąć przycisk testu, czujnik wyemituje sygnał alarmowy, a czerwona dioda LED zamiga szybko.
- Testować wyłącznie przy użyciu przycisku testu. Nie wolno używać otwartego płomienia, ponieważ czujnik może ulec zniszczeniu.
- Testować czujniki regularnie 1 raz w miesiącu.

### EKSPOLOATACJA

- Czerwona dioda LED migła jeden raz na 6 minut, sygnalizując, że bateria jest naładowana, a stan czujnika jest OK.
- W razie alarmu zostaje wyemitowany głośny pulsujący sygnał dźwiękowy, a czerwona dioda LED migła szybko.
- W przypadku niskiego poziomu baterii czujnik emmituje krótki sygnał jeden raz na 43 sekundy.

### FUNKCJA PAUZY

Czujnik przeciwpożarowy ma wspólny przycisk do obsługi funkcji testu i pauzy. Korzystając z funkcji pauzy, można wyłączyć sygnał alarmowy, jeśli czujnik zostanie uruchomiony w wyniku fałszywego alarmu. Aby aktywować funkcję pauzy, naciśnąć przycisk testu/pauzy. Czerwona dioda LED migła co 10 sekund, aby zasygnalizować, że tryb ten jest aktywny. Czujnik przeciwpożarowy powraca automatycznie do trybu normalnego po upływie około 9 minut.

### PAMIĘĆ ALARMU

Czujnik przeciwpożarowy ma pamięć alarmu, która pokazuje, czy nastąpiło uruchomienie alarmu. W takim przypadku zielona dioda LED migła co 43 sekundy przez 24 godziny. Aby wyłączyć ją wcześniej, naciśnąć przycisk testu. Czujnik przeciwpożarowy powraca wtedy do trybu normalnego, a pamięć zostaje wyzerowana.

## NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY FAŁSYWEGO ALARMU I JAK GO UNIKNĄĆ

Czujnik przeciwpożarowy wykrywa cząsteczki dymu w powietrzu i reaguje na nie. Cząsteczki dymu powodują uruchomienie alarmu przez czujnik. Funkcja ta oznacza, że czujnik może także zareagować na cząsteczki kurzu, wilgoć i inne cząsteczki, takie jak pyłki roślinne, owady itd. Czynniki te są najczęstszą przyczyną fałszywego alarmu.

## GWARANCJA CZUJNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO

Niniejszy czujnik przeciwpożarowy ma 5-letnią ograniczoną gwarancję na wady fabryczne. (Obowiązuje od daty zakupu.) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest ograniczona do wartości analogicznego czujnika przeciwpożarowego. Wadliwy czujnik należy oddać do sprzedawcy wraz z opisem problemu. W razie uznania reklamacji, czujnik zostanie wymieniony na nowy czujnik tego samego typu albo na jego odpowiednik. Przy składaniu reklamacji trzeba pokazać paragon potwierdzający datę zakupu.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Czujnik przeciwpożarowy należy czyścić regularnie, co najmniej dwa razy w roku. Oczyścić czujnik od zewnątrz odkurzaczem wzdułot otworu komory optycznej, aby usunąć kurz i zabrudzenia.

**WAŻNE:** Nie próbować otworzyć pokrywy w celu oczyszczenia wnętrza czujnika, gdyż powoduje to unieważnienie gwarancji.

## RECYKLING


- Urządzenie składa się głównie z materiałów nadających się do recyklingu.
- Nie wyrzucać opakowania, urządzenia i zawartości opakowania razem z odpadami komunalnymi, lecz traktować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Zgodnie z postanowieniami dyrektywy europejskiej 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), niniejszy produkt należy poddać recyklingowi.
- Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą albo lokalnym organem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów.

Producent:  
Nexa Trading AB, Szwecja



Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na naszej stronie internetowej – [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

PRZYCZyna USTERKI	POSTĘPOWANIE
Para i wilgoć. Fałszywy alarm może wystąpić, gdy czujnik znajduje się zbyt blisko łazienki, pralni albo innych miejsc o wysokiej wilgotności powietrza.	Umieścić czujnik w odległości co najmniej 2 metrów od łazienki, pralni albo innych miejsc, w których może występować wysoka wilgotność powietrza.
Kurz i zanieczyszczenia. Ponieważ powietrze przepływa swobodnie przez komorę detekcyjną czujnika, trafiają do niego kurz i pyłki roślinne. Może to spowodować fałszywy alarm. Czułość czujnika może też zwiększyć się z tego powodu, co może powodować niepożądane alarmy.	Regularnie odkurzać czujnik, używając plastikowej kołkówki, tak aby nie uszkodzić układów elektronicznych. Unikać montażu czujnika w miejscach z dużą ilością kurzu i zanieczyszczeń. Na czas prac remontowych w domu dobrze jest założyć na czujnik „kapturek” albo całkowicie go zdementować.
Przeciagi, kurz i strumienie powietrza. Fałszywy alarm może być rezultatem umieszczenia czujnika zbyt blisko drzwi, okien, systemu wentylacyjnego, wentylatorów, kanałów powietrza, pomp ciepła itp. Może to prowadzić do zawirowań cząsteczek kurzu i ich przedostawania się do komory detekcyjnej.	Nie instalować czujnika w miejscu występowania przeciągów, w pobliżu okien i drzwi, wentylacji, wentylatorów, kanałów powietrza, pomp ciepła itp. Znaleźć lepsze miejsce dla czujnika, dalej od przeciągów i strumieni powietrza.
Wahania temperatury mogą powodować powstawanie skroplin w komorze detekcyjnej. Na przykład gdy czujnik zostanie umieszczony w pomieszczeniu, gdzie zimą otwierane są okna w celu wentylacji, blisko wyjść, drzwi balkonowych albo w innych miejscach, gdzie czasem jest zimno a czasem ciepło.	Unikać montażu czujnika w pomieszczeniach, gdzie występują szybkie zmiany temperatury albo blisko okien i drzwi, które są często otwierane i zamknięte. Przenieś czujnik w miejsce, gdzie temperatura jest bardziej równomierna i stabilna.
Niekorzystne umiejscowienie. Niewłaściwe umiejscowienie w niestabilnych warunkach wewnętrznych, w przeciągu, w pobliżu urządzeń elektrycznych (zakłócenia elektromagnetyczne) oraz oświetlenia może powodować fałszywe alarmy.	Umieścić czujnik co najmniej 5 metrów od kominka, piecyka albo innych urządzeń grzewczych. 2 metry od kanałów wentylacyjnych, pomp ciepła i klimatyzacji. 1 metr od lamp i świetlówek.





Model: Nexa-005

## OPTISCHE BRANDMELDER met ingebouwde batterij voor 5 jaar

Deze folder met instructies bevat belangrijke informatie voor het correct installeren en onderhouden van de rookmelder. Lees de hele folder vóór de installatie en bewaar de folder voor toekomstig gebruik.

De Nexa-rookmelder KD-134A is ontworpen om rookdeeltjes te detecteren en vroegtijdig te waarschuwen in geval van brand (mits correct geplaatst en onderhouden).

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### Nexa-005

Batterij	3 V-lithiumbatterij (ingebouwd)
Batterijlevensduur	Tot 10 jaar
Garantie	5 jaar
Alarmsignaal	85 dB (A) bij 3 meter
Bedrijfstemperatuur	0 °C – 40 °C
Luchtvuchtigheid	10 – 90% RH
Gevoeligheid voor rook	0,08 – 0,18 db/m

### KENMERKEN

- Optische sensor die smeulende brand detecteert
- LED-controlelampje voor alarm en spanning
- Waarschuwing voor laag batterijniveau
- Ingebouwde lithiumbatterij (CR-123A) met 5 jaar garantie
- Wordt geleverd met benodigdheden voor de montage
- 85 dB-alarmsignaal
- Pauzefunctie
- Stofkap inbegrepen

### BELANGRIJK

- Verwijder of ontkoppel de batterij niet om een vals alarm te stoppen. Open het raam of ventileer lucht rond de rookmelder om het alarm te stoppen en/of druk op de pauzeknop.
- De rookmelder is bedoeld voor gebruik in eengezinswoningen.
- Deze rookmelder is niet geschikt voor gebruik in niet-residentiële gebouwen. De rookmelder is geen vervanging voor een door de wet of de brandweerdienst voorgeschreven volwaardig alarmsysteem.
- De rookmelder detecteert verbrandingsdeeltjes in de lucht (rook). Hij reageert niet op vlammen of gas.
- De rookmelder is ontworpen om een alarmsignaal te produceren als er brand ontstaat.

### PLAATSING VAN DE ROOKMELDER


De rookmelder kan alleen vroegtijdig waarschuwen als hij geïnstalleerd is waar de brand zich voordoet. Nexa adviseert daarom een rookmelder te installeren in elke kamer en op alle verdiepingen.

**Woning met één verdieping:** Voor een minimumniveau van bescherming plaatst u het alarm in de hal tussen de woonvertrekken (inclusief de keuken) en de slaapvertrekken. Plaats hem zo dicht mogelijk bij de woonruimten en zorg ervoor dat het alarm hoorbaar is in de slaapkamers. Zie het voorbeeld in afbeelding 1.


**Woning met meerdere verdiepingen:** Plaats voor een minimumniveau van bescherming een alarm in de trapruimte (begane grond), een alarm op de overloop boven de trap plus een alarm in het plafond van de kelder onderaan de trap. Dit dekt de kelder verdieping maar niet de kruipruimte en niet-ingerichte zolders. Zie het voorbeeld in afbeelding 2.

### Plaatsing in het plafond

Aangezien hete rook opstijgt en zich verspreidt, is het raadzaam om de melder op een centraal punt aan het plafond te monteren. Vermijd gebieden waar de lucht niet circuleert, bijv. in hoeken. Houd het ook uit de buurt van voorwerpen die een vrij luchtstroom kunnen belemmeren. Plaats de melder op minimaal 30 cm afstand van armaturen of voorwerpen in het interieur die kunnen voorkomen dat rook/hitte de detector bereiken. Plaats hem op een afstand van minstens 1 meter van de wand. Zie afbeelding 3A.




AFB. 1. Woning met één verdieping



AFB. 2. Woning met meerdere verdiepingen

### PLAATSING AAN PLAFOND EN AAN WAND



AFBEELDING 3A

AFBEELDING 3B

### Wandmontage, wanneer plafondmontage niet mogelijk is.

Installeer de melder niet ver in een hoek. Plaats de bovenkant van de rookmelder minstens 15 cm en hoogstens 30 cm vanaf het plafond. Zie afbeelding 3A.

### Aan hellend plafond

Op hellende oppervlakken of plafonds die omhoog gaan tot in de nok, moet de detector 90 cm van het hoogste horizontale gemeten punt worden bevestigd, omdat stilstaande lucht onder de nok kan voorkomen dat rook het apparaat bereikt. Zie afbeelding 3B.

**OPMERKING:** Voor de aanbevolen/minimale bescherming dient er in elke ruimte een alarm te zijn (behalve in de keuken, badkamer en garage). INSTALLEER GEEN ALARM IN DE KEUKEN of BADKAMER, aangezien kookdampen of stoom het alarm kunnen activeren. INSTALLEER GEEN ALARM IN DE GARAGE vanwege het risico dat het wordt geactiveerd door de uitlaatgassen.

### INSTALLATIE

- Verwijder de montageplaat aan de achterkant van de rookmelder.
- Trek het batterijstaafje naar rechts en druk het lipje in de gleuf in het midden. Dit activeert de batterij.
- Test de rookmelder. Zie het hoofdstuk TESTEN.
- Monter de bevestigingsplaat op de gewenste plaats op het plafond. Plaats de rookmelder zorgvuldig.
- Plaats de rookmelder op de bevestigingsplaat en draai hem rechtsom tot hij in positie klikt.
- Druk de testknop in om te controleren of de rookmelder correct werkt.

### TESTEN

- Test de werking zowel voor als na de installatie om er zeker van te zijn dat alles naar behoren werkt.
- Druk op de testknop: de rookmelder geeft een alarmsignaal af en het rode LED-controlelampje knippert snel.
- Test uitsluitend met de testknop. Gebruik nooit open vuur omdat dit de rookmelder onherroepelijk kan beschadigen.
- Test uw rookmelders periodiek eens per maand.

### WERKING

- Het rode LED-controlelampje knippert één maal per minuut, wat aangeeft dat de batterij is opgeladen en dat de status OK is.
- Bij alarm produceert het apparaat een luid pulserend signaal en het rode LED-controlelampje knippert snel.
- Als de batterij bijna leeg is, geeft de rookmelder om de 43 seconden een kort signaal af.

### PAUZEFUNCTIE

De rookmelder heeft een gecombineerde knop voor de test- en pauzefunctie. Met de pauzefunctie kunt u het alarmsignaal uitschakelen als de melder geactiveerd is door een loos alarm. U activeert de pauzefunctie met een druk op de test-/pauzeknop. Het rode LED-controlelampje knippert om de 10 seconden om aan te geven dat de modus actief is. De rookmelder keert na ongeveer 9 minuten automatisch terug naar de normale modus.

### ALARMGEHEUGEN

De rookmelder heeft een alarmgeheugen dat aangeeft of er een alarm is afgegaan. Het groene LED-controlelampje knippert dan 24 uur lang eens in de 43 seconden. Om dit eerder te beëindigen, drukt u op de testknop. De rookmelder keert dan terug naar de normale modus en het geheugen wordt geset.

## STORINGSOORZAKEN EN VOORKOMEN VAN VALS ALARMLM

Rookmelders detecteren rookdeeltjes in de lucht en reageren hierop. De rookdeeltjes maken dat de rookmelder alarmeert. Deze functie houdt in dat de rookmelder ook kan reageren op stofdeeltjes, vocht en andere zaken, zoals pollen en insecten. Deze factoren zijn meestal de oorzaak van een alarm.

## GARANTIE OP DE ROOKMELDER

Deze rookmelder heeft een beperkte garantie van 5 jaar tegen fabricagefouten. (Geldig vanaf de dag van aankoop.) De aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie blijft beperkt tot de hoogte van een gelijkwaardige rookmelder. Defective rookmelders moeten met een beschrijving van het probleem naar de dealer worden gereturneerd. Indien de reclamatie wordt goedgekeurd, wordt de rookmelder vervangen door een nieuwe van hetzelfde of een gelijkwaardig type. Bij reclamatie moet een betalingsbewijs worden voorgelegd dat de aankoopdatum bevestigt.

## REINIGING EN ONDERHOUD

De rookmelder moet regelmatig worden gereinigd, minimaal twee maal per jaar. Reinig de rookmelder door uitwendig langs de opening van de optische kamer te stofzuigen, zodat stof en vuil verdwijnen.

**OPGELET:** Probeer niet om de klep te openen om de binnenkant van de rookmelder schoon te maken – dan vervalt de garantie.

## RECYCLING

- Het apparaat bestaat hoofdzakelijk uit recyclebaar materiaal.
- Gooi de verpakking, het apparaat en de inhoud van de verpakking niet bij het huishoudelijk afval, maar neem de toepasselijke verwijderingsbepalingen in acht.
- Volgens EU-richtlijn 2002/96/EG inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) moet dit product worden gerecycled.
- Raadpleeg voor meer informatie de dealer of de plaatselijk overheidsinstantie die belast is met de afvalverwijdering.

Fabrikant:  
Nexa Trading AB, Zweden



OORZAAK VAN FOUT	ACTIE
<b>Dampen en vocht.</b> Er kan een vals alarm optreden als de rookmelder te dicht bij een badkamer, wasruimte of andere plaatsen met een hoge luchtvochtigheid is geïnstalleerd.	Plaats de rookmelder minimaal minstens 2 meter van badkamers, wasruimten of andere plaatsen waar een hoge luchtvochtigheid kan voorkomen.
<b>Stof en vuil.</b> Aangezien de lucht vrij door de detectiekamer stroomt, trekt de rookmelder stof- en pollendeeltjes aan. Dit kan een vals alarm veroorzaken. Hierdoor kan ook de rookmelder ook gevoeliger worden, wat kan leiden tot ongewenste alarmen.	Stofzuig de rookmelder regelmatig. Gebruik een mondstuk van kunststof om beschadiging van elektronische componenten te voorkomen. Bevestig de rookmelder niet op plaatsen met veel stof en vuil. Plaats bij voorkeur een "kapje" over de rookmelder of verwijder deze volledig als u thuis renovatiwerkzaamheden verricht.
<b>Trek, stof en luchtstromen.</b> Valse alarmen kunnen worden veroorzaakt doordat de rookmelder te dicht bij deuren, ramen, ventilatiesystemen, ventilatoren, luchtkanalen, warmtepompen en dergelijke is geplaatst. Hierbij kunnen omhoog wervelende stofdeeltjes in de detectiekamer terechtkomen.	Installeer rookmelders niet op plaatsen waar het tochtig is of in de buurt van ramen en deuren, ventilatoren, luchtkanalen, warmtepompen en dergelijke. Zoek een betere locatie voor de rookmelder, verder weg van tocht en luchtstromen.
<b>Temperatuurschommelingen</b> kunnen condensatie in de detectiekamer veroorzaken. Bijvoorbeeld als de rookmelder wordt geplaatst in een ruimte waar in de winter ramen worden geopend voor ventilatie, nabij uitgangen, balkondeuren of andere plaatsen waar het afwisselend koud en warm is.	Installeer rookmelders niet in ruimten met snelle temperatuurschommelingen of in de buurt van ramen en deuren die vaak worden geopend en gesloten. Plaats de rookmelder op een plek met een gelijkmatigere en stabielere temperatuur.
<b>Ongunstige plaatsing</b> Onjuiste plaatsing in een onstabiele of tochtige binnenomgeving, nabijheid van elektrische apparaten (EMC) en verlichting kunnen vals alarm veroorzaken.	Plaats de rookmelder minimaal minstens 5 meter van open haarden, kachels of andere verwarmingsbronnen. 2 meter van ventilatiekanalen, warmtepompen en airconditioning. 1 meter van lampen en neonbuizen.

